63747-92

AUFBAUANLEITUNG / ASSEMBLY INSTRUCTION

Nobby

1



2



3



4



1× ⌀7×15cm
1× ⌀7×29.5cm
2× ⌀7×30cm
1× ⌀7×40cm
2× ⌀7×50cm

1× 50×40×3cm
1× 45×40cm
1× 35×35cm
1× 30×30cm

1× ⌀30×25cm
1× 40×25cm

1× ⌀35cm
1× ⌀17×20cm

1× 6×50mm
1× 8×60mm
3× ⌀8×80mm (A)
(5+1)× ⌀8×40mm (B)
3× ⌀8×60mm (C)
1× ⌀8×20mm (F)
2× ⌀6×35mm (H)
3×